

1. Bevezető

Lítium akkumulátoros elektromos szerszám - használati útmutató

- Használat előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az útmutatót.
- A készlet többféle gépet tartalmaz; az egyes biztonsági szabály mindig az adott szerszámmra vonatkozik

2. Akkus ütvecsavarozó / elektromos csavarkulcs

Biztonsági és kezelési tudnivalók

- Tartozékcsere vagy tartozék eltávolítása előtt mindig vegye ki az akkumulátort.
- Csak a géphez ajánlott tartozékokat használjon.
- Viseljen oldalvédős védőszemüveget.
- Az irányváltó három állású: előre, hátra, illetve középső reteszelt állás.
- Az irányváltót csak akkor állítsa át, amikor a motor már teljesen megállt.
- A ravasz meghúzásával indul a gép; a fordulatszám a ravasz húzásának mértékével nő.
- A ravasz elengedésekor az elektromos fék azonnal megállítja a szerszámot.
- Minél tovább üt a csavarra vagy anyára, annál szorosabb lesz a kötés.
- Kisebb kötőelemeknél kerülje a túl hosszú ütési időt, mert károsodhat a menet vagy a munkadarab.
- A rozsdá, a szennyeződés és a menetek állapota befolyásolja a szükséges meghúzási időt.

3. Töltésjelző lámpa

A táblázat egyszerűsített magyar értelmezése

- A töltő csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Az akkumulátor töltése folyamatban van.
- A töltés befejeződött.
- Akkumulátorhiba esetén hibajelzés jelenik meg.
- Túl hideg vagy túl meleg akkumulátor esetén a töltés szünetelhet vagy hibajelzés látható.

4. Akkus sarokcsiszoló

Főbb előírások

- Mindig viseljen védőszemüveget és hallásvédőt; szükség esetén porálcot, kesztyűt és védőruházatot is.
- Csak megfelelő, sérülésmentes és a gép fordulatszámához illeszkedő korongot használjon.
- Repedt vagy sérült korongot azonnal cseréljen ki.
- A munkadarabot rögzítse, és a forgó részekhez ne nyúljon.
- Bekapcsolás előtt a korong ne érjen a munkadarabhoz.
- Figyeljen a szikrákra és a gyúlékony anyagokra.
- Csiszolás után a munkadarab forró lehet.
- Azbeszttartalmú anyagot ne dolgozzon meg.
- Vágótárcsa használatakor az előírt védőburkolatot alkalmazza.

5. Akkus fúrókalapács

Tokmány, mélységütköző és töltés

- A fúrószárat helyezze a befogónyílásba, kissé fordítsa el, majd tolja be ütközésig.
- Ellenőrizze, hogy a szár biztonságosan rögzült-e.
- Eltávolításhoz nyomja le a tokmányhüvelyt, majd húzza ki a szárat.
- Az oldalfogantyút kényelmes helyzetbe állítva húzza meg biztonságosan.
- A mélységütköző beállításához lazítsa meg a fogantyút, állítsa be a kívánt mélységet, majd rögzítse újra.
- Új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátort a gyári leírás szerint hosszabb ideig kell első alkalommal tölteni.
- Meleg akkumulátor esetén a töltés késleltetve indulhat; a teljes töltést jelző lámpa villogással jelezhet.

6. Akkus körfűrész / vágógép

Biztonsági figyelmeztetések

- Tartsa távol a kezét a fűrészlaptól, és ne nyúljon a munkadarab alá.
- A vágási mélységet mindig a munkadarab vastagságához igazítsa.
- A munkadarabot stabilan rögzítse és megfelelően támassza alá.
- Sérült vagy tompa fűrészlapot ne használjon.
- A gépet vágás közben két kézzel tartsa.
- Ha a fűrészlap megszorul, engedje el a kapcsolót és várja meg a teljes megállást.
- Nagy lapanyagokat mindkét oldalon támasszon meg a visszarúgás elkerülése érdekében.
- Falak vagy takart részek vágásánál fokozottan ügyeljen a rejtett akadályokra.
- Ne álljon a fűrészlap közvetlen vonalába.

7. Akkus lombfúvó

Az eredeti dokumentumban a cím hibásan "hair dryer", de a szöveg alapján lombfúvóról van szó

- Karbantartás vagy elakadás megszüntetése előtt kapcsolja ki a gépet és vegye ki az akkumulátort.
- Csak jó látási viszonyok mellett, stabil testhelyzetben használja.
- Használat közben ne fusson és ne dolgozzon bizonytalan lejtőn.
- Forgó részekhez csak teljes megállás után nyúljon.
- A kifúvónyílást ne irányítsa emberek felé.
- Nedves környezetben, esőben vagy viharos időben ne használja.
- A levegő be- és kimeneti nyílásait ne takarja el.
- Ne használja a gépet lufi vagy hasonló tárgyak felfújására.
- Indítás előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van.

8. Akkus szablyafűrész

Használati előírások és tippek

- Ne fűrészeljen azbeszttartalmú anyagot.
- Viseljen védőszemüveget, poros vagy szálas anyagoknál pedig védőmaszkot is.
- Indítás előtt vegye ki az állítókulcsot és minden szerelőszerszámot.
- A munkadarabot rögzítse, a gépet pedig mindig két kézzel tartsa.
- Csak éles, hibátlan fűrészlapot használjon; a törött vagy görbe lapot azonnal cserélje ki.
- A munka megkezdése előtt válasszon az anyagnak megfelelő lapot és löketszámot.

- Ha szükséges, távolítsa el a fában vagy építőanyagban lévő szögeket és csavarokat.
- Ha a fűrészlap megszorul, azonnal állítsa le a gépet.
- A leállított gépnél ne próbálja oldalirányú nyomással megállítani a fűrészlapot.

9. Akkus láncfűrész és metszőolló

Összeszerelés, használat és ápolás

- Töltés közben a piros, teljes töltésnél a zöld jelzőfény világít.
- A láncot az ábrák szerint szerelje fel; szerelés közben az akkumulátort vegye ki.
- Összeszerelés után röviden, terhelés nélkül indítsa el és ellenőrizze a működést.
- A láncfeszesség ne legyen túl nagy; az enyhén laza beállítás az ajánlott.
- A metszőollóval ne vágjon a megadott átmérőnél vastagabb ágat, és ne vágjon fémet, követ vagy más nem növényi anyagot.
- Az ollót, az akkumulátort és a töltőt tisztán és szárazon tartsa; folyadékba ne merítse.
- Sérült, hibásan működő szerszámot ne használjon.
- Beállítás, tartozékcsere és tárolás előtt mindig kapcsolja ki az eszközt.
- Tartsa gyermekektől távol, és minden használat után tisztítsa meg, majd kenje meg a pengét.